

Таблица кодов моделей

Название	Код модели	Название	Код модели
ALPIN	252-253	LG	197-200, 504
AUCMA	288-296	LIANGYU	233, 451
AUX	297-300	LOREN-SEBO	255, 471, 472
BOERKA	383, 434, 436-437	MACQUAY	234-237
CARRIER	203-209, 482-486	MIDEA	260-265
CHANGHONG	301-308	MITSUBISHI	001-045, 476-479
CHIGO	379-382	NORITZ	431
CHOFU	184-187	Panasonic National	138-154
CHUNLAN	345-350, 453	PANDA	378
CORONA	155-163	PHILCO	210-211, 487-490
CONROWA	377	PROTON	421-423
DAIKIN	171-183	RAYBO	362-367
DOCTOR	221, 449	Sabro	435, 506-508
DONGBAO	355-361	SAIJODENKI	212-215
DONGXINBAO	413	SAMPO	424-426
Electrolux	216-220	SAMSUNG	188-196, 503
FUJITSU	127-137	SANYO	046-095
FUNAI	430, 481	SASUKI	254, 470
GUQIAO	244, 491	SHANGLING	384-388, 444-445
GALANZ	371-372	SHANXING	392, 449
GLEE	398-399	SHARP	096-106
GOLDSTAR	201, 466-469	SHENGFENG.SHUANGLU	376, 480
GREE	309-316	SHINCO	351-354, 454-456
HALER	266-272	SHUANGLU	404-407
HISENSE	332-335	SONGGE	428, 429
HITACHI	118-126, 500, 501	SOVA	409, 410
HUABAO	336-344	SUMMER	427
HUAKE	408	SUNDURG	257, 505
HUAMEI	402,460-465	TADIRAN	246-251
HUALING	317-325	TATUNG	419-420
HUIFENG	370	TCL	273-281
HUIKANG	368, 441-443	TECO	256, 473-475
HYUNDAI	202, 433	TIANDI, MICOM	415
JDC	373, 440	TOSHIBA	107-117, 493-499
JIANGNAN A/C	432	TRANE	227-232
JINDA	414	UNI-AIR	222-224, 450
JINSONG	389-391, 446-448	WEILI	393-396
JOHSON	245, 492	Whirlpool	164-170, 502
KANGLI	374-375	XILENG	411-412
KELON	282-287	XINLE	400-401
KLIMATAIR	225-226, 452	YANGTZE	403
KOLIN	416-418	YINYAN	326-331, 258-259
KONKA	397, 457-459	YORK	238-243
LEHUA	369, 438-439	PORWEST	001-45, 476-479

Model
KT-518



RECYCLED PAPER

Большой диапазон действия
Точная установка часов
Особенный таймер включения /
выключения
Код памяти

500
+
КОДОВ

<http://prowest.ua>

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДУ

Управление пультом д/у к кондиционеру

KT-518 Инструкция по использованию многофункционального пульта д/у к кондиционеру

Описание модели

KT-518 объединяет 500 моделей ста различных марок в одном пульте дистанционного управления. Это последнее достижение нашей компании. Большой объем действия, низкое энергопотребление, высокое качество и удобство в использовании! Вы можете ввести код модели напрямую или найти его в автоматическом режиме. Код, единожды найденный, сохраняется в устройстве навсегда. Таймер включения и выключения, точные часы – отличная разработка обеспечит Вам удобство в использовании. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием пульта.

Установка модели пульта д/у

- Откройте крышку отсека для батареек пульта. Вложите 2 батарейки AAA (VM-4, R03), соблюдая полярность, указанную на отсеке.
- Найдите код модели из списка кодов моделей. Если для одной марки имеется много моделей, Вы должны найти наиболее подходящий к Вашему аппарату. Например, для "SANYO" Вы должны испробовать коды моделей от 046 до 095.
- Нажмите кнопку "SEL" – на ЖК-дисплее высветится код модели. Нажимайте кнопку CODE "+" или "-", пока не появится нужный Вам код. Нажмите кнопку "ENTER" – код модели перестанет мигать. Для дистанционного управления Вашим кондиционером нажмите кнопку ON/OFF.



Автоматический поиск модели пульта

Если Вы не знаете модель кондиционера и пульта д/у или Вы не можете найти нужную модель в списке кодов моделей, пожалуйста, проделайте следующие действия:

- Нажмите кнопку "SEL" – на ЖК-дисплее начнет мигать код модели, направьте пульт на кондиционер и нажимайте кнопку "SEL" снова и снова. Нажимая кнопку один раз, к коду модели автоматически будет добавляться 1 и издаваться соответствующий сигнал ON/OFF. Нажимайте до тех пор, пока кондиционер не получит соответствующий сигнал и не издаст гудящий сигнал – тогда нажмите кнопку "ENTER".
- После включения кондиционера попробуйте, как функционируют другие кнопки. Если они не работают, проделайте вышеуказанные действия, пока не достигнете цели.



Установка часов в пульте д/у

- Вставьте кончик ручки или другой тонкий предмет в отверстие "clock" и нажмите его – на ЖК-дисплее загорятся часы.
- Нажмите кнопку TIME "+" или "-", настройте текущее время.
- Еще раз нажав отверстие, часы на ЖК-дисплее перестанут мигать – установка завершена. (Если Вы не нажмете отверстие, установка будет завершена автоматически через 5 сек нд после того, как часы перестанут мигать).

Установка таймера включения/выключения

Таймер включения: Вы может установить таймер включения только после того, как выключите кондиционер.

- Нажмите кнопку "TMR on" – на ЖК-дисплее загорятся часы и время начнет мигать.
- Нажимая кнопку TIME "+" или "-", установите время, когда Вы хотите, чтобы кондиционер включился автоматически.
- Через 5 секунд время перестанет мигать, ЖК-дисплей покажет текущее время и часы – установка завершена.

Таймер выключения: Вы может установить таймер выключения только после того, как включите кондиционер.

- Нажмите кнопку "TMR off" – на ЖК-дисплее загорятся часы и время начнет мигать.
- Нажимая кнопку TIME "+" или "-", установите время, когда Вы хотите, чтобы кондиционер выключился автоматически.
- Через 5 секунд время перестанет мигать, ЖК-дисплей покажет текущее время и часы – установка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если нажимать кнопку TMR ON/OFF, когда мигают часы, таймер пропадет.
- После установки таймера разместите пульт так, чтобы он был направлен в сторону кондиционера на приемлемом расстоянии, в противном случае установка пропадет.
- Если Вы хотите проверить таймер, нажмите кнопку TMR on/off – ЖК-дисплей покажет время, а через 5 секунд – текущее время.

Внимание!

- Как правило, батарейка может использоваться год или два. Если Вы не пользуетесь пультом длительное время, выньте батарейки, чтобы они не потекли и не повредили пульт. Если ЖК-дисплей кажется тусклым, поменяйте батарейки (нельзя использовать старые и новые батарейки одновременно). Каждый раз после замены батареек нет необходимости устанавливать код модели заново.
- При некорректном пользовании пультом может возникнуть аварийная ситуация. Чтобы восстановить нормальные установки, вставьте кончик ручки или какой-нибудь другой тонкий предмет в отверстие "Reset" – в этом случае Вы должны снова запустить часы, но устанавливать код модели уже не придется.
- Обычно ЖК-дисплей показывает только время; нажав кнопку "ENTER", на ЖК-дисплее Вы сможете увидеть код, а через 5 секунд восстановятся часы.
- Если таймер включения/выключения не срабатывает, пожалуйста, проверьте, чтобы не было препятствий между пультом и кондиционером, поскольку функционирование эффективно, только если кондиционер получает сигнал таймера включения/выключения от пульта.
- Производитель оставляет за собой право изменять параметры и функции модели.

Технические параметры

Контролируемое расстояние: более 8 метров
Напряжение источника питания: 3 В постоянного тока
Тип батареек: 2 батарейки AAA (UM-4,R03)
Размеры: 127 мм x 48 мм x 22 мм
Вес: 66,5 г (без батареек)